

D005SNG



Smove

Verpackung
Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

D005SNB



Smove

Verpackung
Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

Technische Informationen für den Einsatz von SMOVE D005SN zum Einbohren

Smove D005 in die Möbelseitenwand gegenüber der Scharnierseite einsetzen. Die Positionierung in der Mitte der Möbelseite optimiert die Performance.

Es wird bei Türen von 450 bis zu 600 mm Breite empfohlen.

Bei Türen über 1600 mm Höhe oder bei Alu- bzw. Holz-Rahmentüren könnte die Anwendung von zwei Smove erforderlich sein, die in die obere bzw. untere Seitenwand des Möbels einzusetzen sind.



Eine Bohrung in der optimalen Position für den erworbenen Smove mit 10 mm Ø und mindestens 50 mm Tiefe durchführen, den Smove dann in die Bohrung einsetzen.

