

D005SNG



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

D005SNB



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

Informaciones técnicas para la aplicación del SMOVE D005SN para encajar.

Insertar el SMOVE D005 en el lateral opuesto a aquel de rotación de la puerta.
Para un mejor funcionamiento, posicionar el SMOVE D005 al centro del lateral del mueble.

Se aconseja la utilización en muebles de anchura entre 450 mm y 600 mm.

Para puertas de altura superior a 1600 mm o bien para puertas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de dos Smove, uno en la parte alta y otro en la parte baja del lateral del mueble.



Aplicación del Smove para encajar

Taladrar en el mueble un agujero de diámetro 10 mm y profundo mín. 50 mm en la posición más adecuada para el Smove adquirido.
Insertar el Smove en el agujero del mueble.

