

D005SNG



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

D005SNB



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l'application du SMOVE D005SN à encastrer

Placer le Smove D005 dans le côté opposé à celui des charnières.

Pour un fonctionnement optimum, il faut positionner le Smove au centre du flanc.

L'utilisation est conseillée pour des portes d'une largeur comprise entre 450 mm et 600 mm.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profilé bois ou aluminium, l'emploi de deux Smove, l'un dans la partie supérieure et l'autre dans la partie inférieure du côté du meuble, pourrait être nécessaire.



A encastrer - Instructions de montage

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 50 mm de profondeur dans le meuble selon la position la plus adaptée au Smove utilisé.
Insérer le Smove dans le trou.

