

D006SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D006SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D006SN da incassare

Inserire SMOVE D006 al centro del cappello o del basamento del mobile.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile.



Applicazione dello Smove da incassare

Praticare nel mobile un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 50 mm nella posizione più adatta per lo Smove acquistato. Inserire Smove nel foro del mobile.

