

D006SNG



Smove

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

D006SNB



Smove

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

Technische Informationen für den Einsatz von SMOVE D006SN zum Einbohren

Smove D006 in der Mitte des Oberbodens oder des Sockels einsetzen.

Bei Türen über 1600 mm Höhe oder bei Alu- bzw. Holz-Rahmentüren könnte die Anwendung von zwei Smove erforderlich sein, die in den Oberboden bzw. in den Sockel einzusetzen sind.



Eine Bohrung in der optimalen Position für den erworbenen Smove mit 10 mm Ø und mindestens 50 mm Tiefe durchführen, den Smove dann in die Bohrung einsetzen.

