

D006SNG



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

D006SNB



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

Informaciones técnicas para la aplicación del SMOVE D006SN para encajar.

Insertar el SMOVE D006 en la parte superior o la parte inferior del mueble a mitad de su anchura.

Para puertas de altura superior a 1600 mm o bien para puertas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de dos Smove, uno en la parte alta y otro en la parte baja del mueble.



Aplicación del Smove para encajar

Taladrar en el mueble un agujero de diámetro 10 mm y profundo mín. 50 mm en la posición más adecuada para el Smove adquirido.
Insertar el Smove en el agujero del mueble.

