

D006SNG



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

D006SNB



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l'application du SMOVE D006SN à encastrer

Placer le Smove D006 au centre du chapeau ou de la base du meuble.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profilé bois ou aluminium, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.



A encastrer - Instructions de montage

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 50 mm de profondeur dans le meuble selon la position la plus adaptée au Smove utilisé.
Insérer le Smove dans le trou.

