

## D006SNG



Smove

### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

## D006SNB



Smove

### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

## Informações técnicas para aplicação do SMOVE D006SN de encaixar

Inserir o SMOVE D006 no centro do chapéu ou no centro da base do móvel.

Para portas em madeira ou perfil em alumínio com altura superior a 1600 mm, poderá ser necessária à utilização de dois Smove, um no centro do chapéu e um no centro da base do móvel.



### **Aplicação do Smove de encaixar**

Aplicar no móvel um furo de diâmetro de 10mm e profundidade mínima de 50mm na posição mais adequada ao Smove adquirido. Inserir Smove no furo executado no móvel.

