

## D008SNG



Smove

### Imballi

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 2.000 pezzi

## D008SNB



Smove

### Imballi

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 2.000 pezzi

## Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D008SN da incassare

Inserire SMOVE D008 nel cappello o nel basamento del mobile dalla parte del fianco di rotazione dell'anta.

La distanza di foratura consigliata dall'interno del fianco è di 27 mm.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile.



**Applicazione dello Smove da incassare**

Praticare nel mobile un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 50 mm nella posizione più adatta per lo Smove acquistato. Inserire Smove nel foro del mobile.

