

D008SNG



Smove

Verpackung
Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

D008SNB



Smove

Verpackung
Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

Technische Informationen für den Einsatz von SMOVE D008SN zum Einbohren

Smove D008 in den Oberboden oder in den Sockel neben der Scharnierseite einsetzen.

Ein Bohrabstand von 27 mm von der Innenseite wird empfohlen.

Bei Türen über 1600 mm Höhe könnte die Anwendung von zwei Smove erforderlich sein, die in den Oberboden bzw. in den Sockel einzusetzen sind.



Eine Bohrung in der optimalen Position für den erworbenen Smove mit 10 mm Ø und mindestens 50 mm Tiefe durchführen, den Smove dann in die Bohrung einsetzen.

