

D008SNG



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

D008SNB



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

Informaciones técnicas para la aplicación del SMOVE D008SN para encajar.

Insertar el Smove D008 en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta.

La distancia de taladro aconsejada desde el interior del lateral es de 27 mm.

Para puertas de altura superior a 1600 mm podría ser necesaria la utilización de dos Smove, uno en la parte alta y otro en la parte baja del mueble.



Aplicación del Smove para encajar

Taladrar en el mueble un agujero de diámetro 10 mm y profundo mín. 50 mm en la posición más adecuada para el Smove adquirido.
Insertar el Smove en el agujero del mueble.

