

D008SNG



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

D008SNB



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l'application du SMOVE D008SN à encastrer

Placer le Smove D008 sous le chapeau ou sur la base du meuble, côté charnières.

On conseille une distance de perçage à 27 mm du côté.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.



A encastrer - Instructions de montage

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 50 mm de profondeur dans le meuble selon la position la plus adaptée au Smove utilisé.
Insérer le Smove dans le trou.

