

## D009SNG



Smove

### Imballi

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 2.000 pezzi

## D009SNB



Smove

### Imballi

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 2.000 pezzi

## Informazioni tecniche per l'applicazione dello Smove D009SN da incassare

Inserire Smove D009 nel basamento del mobile dalla parte del fianco di rotazione dell'anta.

Smove D009 viene utilizzato per ante di altezza compresa tra 720 mm e 1600 mm.

Distanza di foratura dall'interno del fianco:

- per cerniere con **collo 0 mm** la distanza di foratura è uguale a **15 mm** più l'altezza della base.
- per cerniere con **collo 5 mm** la distanza di foratura è uguale a **20 mm** più l'altezza della base.
- per cerniere con **collo 9 mm** la distanza di foratura è uguale a **24 mm** più l'altezza della base.



**Applicazione dello Smove da incassare**

Praticare nel mobile un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 50 mm nella posizione più adatta per lo Smove acquistato. Inserire Smove nel foro del mobile.

