

D009SNG



Smove

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

D009SNB



Smove

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

Technische Informationen für den Einsatz von SMOVE D009SN zum Einbohren

Smove D009 in den Sockel des Möbels neben der Scharnierseite einsetzen.

Smove D009 wird bei Türen von 720 mm bis zu 1600 mm Höhe empfohlen.

Bohrabstand von der Innenseite:

- für Scharniere mit **Kröpfung 0 mm**, ist der Bohrabstand **15 mm** plus die Höhe der Montageplatte;

- für Scharniere mit **Kröpfung 5 mm**, ist der Bohrabstand **20 mm** plus die Höhe der Montageplatte;

- für Scharniere mit **Kröpfung 9 mm**, ist der Bohrabstand **24 mm** plus die Höhe der Montageplatte.



Eine Bohrung in der optimalen Position für den erworbenen Smove mit 10 mm Ø und mindestens 50 mm Tiefe durchführen, den Smove dann in die Bohrung einsetzen.

