

D009SNG



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

D009SNB



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

Informaciones técnicas para la aplicación del Smove D009SN para encajar.

Insertar el Smove D009 en la parte baja del mueble, en la parte del lateral de rotación de la puerta.

El Smove D009 es utilizado para puertas de altura entre 720 mm y 1600 mm.

Distancia de taladro desde el interior del lateral:

- para bisagras con **codo 0 mm** la distancia de taladro es igual a **15 mm** más la altura de la base;
- para bisagras con **codo 5 mm** la distancia de taladro es igual a **20 mm** más la altura de la base;
- para bisagras con **codo 9 mm** la distancia de taladro es igual a **24 mm** más la altura de la base.



Aplicación del Smove para encajar

Taladrar en el mueble un agujero de diámetro 10 mm y profundo mín. 50 mm en la posición más adecuada para el Smove adquirido.
Insertar el Smove en el agujero del mueble.

