

D010SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D010SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D010SN da incassare

Inserire Smove D010 nel basamento del mobile dalla parte del fianco di rotazione dell'anta.

Smove D010 viene utilizzato per ante di altezza superiore a 1600 mm.

Distanza di foratura dall'interno del fianco:

- per cerniere con **collo 0 mm** la distanza di foratura è uguale a **15 mm** più l'altezza della base.

- per cerniere con **collo 5 mm** la distanza di foratura è uguale a **20 mm** più l'altezza della base.

- per cerniere con **collo 9 mm** la distanza di foratura è uguale a **24 mm** più l'altezza della base.



Applicazione dello Smove da incassare

Praticare nel mobile un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 50 mm nella posizione più adatta per lo Smove acquistato. Inserire Smove nel foro del mobile.

