

D010SNG



Smove

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

D010SNB



Smove

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 2.000 Stück

Technische Informationen für den Einsatz von SMOVE D0010SN zum Einbohren

Smove D010 in den Sockel des Möbels neben der Scharnierseite einsetzen.

Smove D010 wird bei Türen über 1600 mm Höhe empfohlen.

Bohrabstand von der Innenseite:

- für Scharniere mit **Kröpfung 0 mm**, ist der Bohrabstand **15 mm** plus die Höhe der Montageplatte;
- für Scharniere mit **Kröpfung 5 mm**, ist der Bohrabstand **20 mm** plus die Höhe der Montageplatte;
- für Scharniere mit **Kröpfung 9 mm**, ist der Bohrabstand **24 mm** plus die Höhe der Montageplatte.



Eine Bohrung in der optimalen Position für den erworbenen Smove mit 10 mm \varnothing und mindestens 50 mm Tiefe durchführen, den Smove dann in die Bohrung einsetzen.

