

D010SNG



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

D010SNB



Smove

Embalajes

Cajitas 250 piezas
Cajas 2.000 piezas

Informaciones técnicas para la aplicación del Smove D010SN para encajar.

Insertar el Smove D010 en la parte baja del mueble, en la parte del lateral de rotación de la puerta.

El Smove D010 es utilizado para puertas de altura superior a 1600 mm.

Distancia de taladro desde el interior del lateral:

- para bisagras con **codo 0 mm** la distancia de taladro es igual a **15 mm** más la altura de la base;

- para bisagras con **codo 5 mm** la distancia de taladro es igual a **20 mm** más la altura de la base;

- para bisagras con **codo 9 mm** la distancia de taladro es igual a **24 mm** más la altura de la base.



Aplicación del Smove para encajar

Taladrar en el mueble un agujero de diámetro 10 mm y profundo mín. 50 mm en la posición más adecuada para el Smove adquirido.
Insertar el Smove en el agujero del mueble.

