

D010SNG



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

D010SNB



Smove

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l'application du SMOVE D010SN à encastrer

Positionner le Smove D010 sur la base du meuble, côté charnières.

Smove D010 est utilisé pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm.

Distance de perçage de l'intérieur du côté :

- pour charnières avec **bras 0 mm**, la distance de perçage est égale à **15 mm +** la hauteur de l'embase;

- pour charnières avec **bras 5 mm**, la distance de perçage est égale à **20 mm +** la hauteur de l'embase;

- pour charnières avec **bras 9 mm**, la distance de perçage est égale à **24 mm +** la hauteur de l'embase.



A encastrer - Instructions de montage

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 50 mm de profondeur dans le meuble selon la position la plus adaptée au Smove utilisé.
Insérer le Smove dans le trou.

