

## D010SNG



Smove

### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

## D010SNB



Smove

### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

## Informações técnicas para aplicação do SMOVE D0010SN de encaixar

Inserir o Smove D010 no chapéu ou na base do móvel próximo a lateral em que estiverem aplicadas as dobradiças que atuam na rotação da porta.

O Smove D010 devem ser utilizadas em portas com alturas compreendidas entre 720 mm e 1600 mm.

A distância de furação em relação à parte interna da lateral:

- para dobradiças com **braço 0 mm** a distância de furação é igual a **15 mm** mais a altura do calço.

- para dobradiças com **braço 5 mm** a distância de furação é igual a **20 mm** mais a altura do calço.

para dobradiças com **braço 9 mm** a distância de furação é igual a **24 mm** mais a altura do calço.



**Aplicação do Smove de encaixar**

Aplicar no móvel um furo de diâmetro de 10mm e profundidade mínima de 50mm na posição mais adequada ao Smove adquirido. Inserir Smove no furo executado no móvel.

