




Conecta - Réglages - Insert DQG5B


Réglage latéral, charnière pour porte en bois : de -1 à +2





Réglage latéral, charnière pour porte avec profilé en aluminium : de -2 à +0,5




Réglage vertical, charnière pour porte en bois : de -2,5 à +2,5





Réglage vertical, charnière pour porte avec profilé en aluminium : de -2,5 à +2,5



Réglage frontal, charnière pour porte en bois : de 0 à +3




Réglage frontal, charnière pour porte avec profilé en aluminium : de 0 à +3





Insert DQG3B


Réglage latéral, charnière pour porte en bois : de -1 à +2





Réglage latéral, charnière pour porte avec profilé en aluminium : de -2 à +0,5




Réglage vertical, charnière pour porte en bois : de -2,5 à +2,5



Réglage vertical, charnière pour porte avec profilé en aluminium : de -2,5 à +2,5



Réglage frontal, charnière pour porte en bois : de 0 à +3



Réglage frontal, charnière pour porte avec profilé en aluminium : de 0 à +3

