



Wind
Tabelle


Tabelle per la scelta della cerniera da utilizzare in base al peso e alla dimensione dell'anta utilizzando una coppia di Wind.
Nel caso di ante di peso superiore è possibile utilizzare più cerniere sulla stessa anta. Questi possono essere fissati a spalle intermedie oppure, se non presenti, utilizzando il supporto piastra (pag. 14). In questo caso prestare attenzione alla tabella coperture dell'anta sul cappello (D1).
Si consiglia di fare sempre una prova pratica di montaggio per verificare l'applicazione. Il nostro servizio assistenza tecnica è a disposizione per consigliarvi la soluzione migliore.













Peso dell'anta (Kg)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
320
360
400
440
480
520
560
600
Altezza dell'anta (mm)
4 WIND
3 WIND
2 WIND


S
F
I
D
W


Peso dell'anta (Kg)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
320
360
400
440
480
520
560
600
Altezza dell'anta (mm)
4 WIND
3 WIND
2 WIND


S
F
I
D
W

Wind

Tabelle

