









Wind - Tabelle

Tabelle per la scelta del sistema da utilizzare in base al peso e alla dimensione dell'anta utilizzando una coppia di Wind.
 Nel caso di ante di peso superiore è possibile utilizzare più sistemi sulla stessa anta. Questi possono essere fissati a spalle intermedie oppure, se non presenti, utilizzando il supporto piastra (pag. 8). In questo caso prestare attenzione alla tabella coperture dell'anta sul cappello (D1).
 Si consiglia di fare sempre una prova pratica di montaggio per verificare l'applicazione. Il nostro servizio assistenza tecnica è a disposizione per consigliarvi la soluzione migliore.





Wind - Tabelle

