

## Mechanisches Push

Das PUSH System wird für die Öffnung aller grifflosen Möbeltüren verwendet.

Es besteht aus einer Reihe von selbstöffnenden Scharnieren und Schnäppern, die an der Möbelseite, am Oberboden oder am Sockel befestigt werden und Verschlussteilen, die an den Türen befestigt werden.

Die Verschlussteile sind in zwei Ausführungen erhältlich: zum Eindrücken oder zum Anschrauben.


Bei Türen über 1600 mm Höhe empfehlen wir die Verwendung von zwei mechanischen Schnäppern.



**DP52SNB** - beige



**DP52SNG** - grau




Einzeladapter.  
Bohrung 6x40 mm.  
Mit Positionierhilfe.  
**DP53SN\_** = Einzeladapter mit  
Seitenverstellung.

**Verpackung**  
Karton 300 Stück

**DP52SNBR** - beige



**DP52SNGR** - grau




Einzeladapter.  
Bohrung 6x40 mm.  
Ohne Positionierhilfe.  
**DP53SN\_R** = Einzeladapter mit  
Seitenverstellung.

**Verpackung**  
Karton 300 Stück

**DP54SNB** - beige



**DP54SNG** - grau




Doppeladapter.  
Bohrung 6x16 mm.  
Mit Positionierhilfe.

**Verpackung**  
Karton 150 Stück

**DP54SNBR** - beige



**DP54SNGR** - grau



Doppeladapter.  
Bohrung 6x16 mm.  
Ohne Positionierhilfe.

**Verpackung**  
Karton 150 Stück