

Push mécanique

Le système PUSH est utilisé pour l'ouverture de toutes sortes de meubles sans poignée.


Il est composé d'une série de charnières avec poussée en ouverture, de loqueteaux à fixer sur le côté, sur le montant haut ou bien sur la base du meuble, et platines à placer sur la porte.

Les platines peuvent être fixées par pression ou par vis.


Sur des portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm, il est conseillé d'utiliser deux loqueteaux mécaniques.



DP44XXBD - beige



DP44XXGD - gris




Cache droite H = 4.8 mm.


Emballage

Carton 300 pièces

DP44XXBS - beige



DP44XXGS - gris



Cache gauche H = 4.8 mm.

Emballage

Carton 300 pièces

DP50SN0



Outil orange pour régler la position de platines DP29SN_.

