


Ajustes

Regulagem frontal +2 -2 mm

Girar a roda sentido para frontal para a gaveta avançar.
Girar a roda sentido para traseira para a gaveta retornar.
Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.



Regulagem vertical +5 mm

Gire o manípulo em direção à frente da gaveta para ajustá-la verticalmente.
Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.

