





Luxer Room
informations techniques




Rail électrifié pour tablettes avec éclairage LED




Luxer Room

Profilé standard - Montage en angle

Alterner l'insertion de calle d'épaisseur et des supports pour la fixation murale



Profilé électrifié pour tablettes avec éclairage LED - Montage en angle



Luxer Room


Instructions de montage

Si présent, fixer et ajuster le profilé d'angle.




Procéder ensuite avec les autres profilés verticaux en vérifiant toujours leur parallélisme.

Il est conseillé de vérifier le parallélisme entre les perçages en insérant 2 supports de fixation

Pour un alignement parfait des profilés verticaux, voir la section "Réglages"




Dimensions des panneaux et des clips de fixation




Luxer Room

Calcul des dimensions des panneaux pour le montage en angle et les extrémités de fermeture




Réglages




Réglage vertical du pied




Réglage latéral avec un seul profilé vertical ± 4.5 mm





Réglage frontal avec un seul profilé vertical



Réglage latéral avec profilé vertical d'angle



Réglage avant avec profilé vertical d'angle



Le réglage frontal d'un profilé vertical entraîne le déplacement latéral de l'autre profilé

