


**Alimentatori**

|   | Codice                | Descrizione                                                                                   |                                                                                     |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>VE80EAMA201XXA</b> | ALIMENTATORE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt EU + distributore 6 uscite                 |  |
|   | <b>VE80EAMA202XXA</b> | ALIMENTATORE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt UK + distributore 6 uscite                 |                                                                                     |
|   | <b>VE80EAMA203XXA</b> | ALIMENTATORE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt US + distributore 6 uscite                 |                                                                                     |
|   | <b>VE80EAMA204XXA</b> | ALIMENTATORE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt CN + distributore 6 uscite                 |                                                                                     |
| 2 | <b>VE80EAMA221XXA</b> | KIT ALIMENTATORE + RICEVENTE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt EU + distributore 6 uscite |  |
|   | <b>VE80EAMA222XXA</b> | KIT ALIMENTATORE + RICEVENTE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt UK + distributore 6 uscite |                                                                                     |
|   | <b>VE80EAMA223XXA</b> | KIT ALIMENTATORE + RICEVENTE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt US + distributore 6 uscite |                                                                                     |
|   | <b>VE80EAMA224XXA</b> | KIT ALIMENTATORE + RICEVENTE 110-240v 24v 96W C8<br>+ Prol. 2.5 mt CN + distributore 6 uscite |                                                                                     |

**Radiocomandi**

|   | Codice                | Descrizione                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>VE80EBXA201XXA</b> | Radiocomando da parete con funzione dimmer<br>per intensità luce e temperatura colore.<br>Trasforma i pulsanti standard in controller wireless. |  |
| 4 | <b>VE80EBXA202XXA</b> | Radiocomando con funzione dimmer<br>per intensità luce e temperatura colore                                                                     |  |
| 5 | <b>VE80EBXA204XXA</b> | Radiocomando touch e PIR (Passive infrared) con<br>funzione dimmer per intensità luce e temperatura colore                                      |  |



Funzione di  
dimmerazione



Raggio: 15 m all'interno  
dello spazio abitativo



Tipo di batteria:  
CR2450



Durata stimata  
della batteria: 3 anni

|   | Codice         | Sensore di movimento (IR) montaggio ad incasso per anta singola       |                                                                                     |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | VE80EBMA223XXA | KIT SENSORE IR TUBE RING d10 24v<br>Input 2 mt + Output 0.3 mt Bianco |  |
|   | VE80EBMA224XXA | KIT SENSORE IR TUBE RING d10 24v<br>Input 2 mt + Output 0.3 mt Nero   |                                                                                     |

|   | Codice         | Sensore di movimento (IR) montaggio ad incasso per anta doppia                       |                                                                                     |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | VE80EBMA225XXA | KIT SENSORE MASTER/SLAVE 1 + 2 IR TUBE RING<br>d10 Input 2 mt + Output 0.3 mt Bianco |  |
|   | VE80EBMA226XXA | KIT SENSORE MASTER/SLAVE 1 + 2 IR TUBE RING<br>d10 Input 2 mt + Output 0.3 mt Nero   |                                                                                     |


|   | Codice         | Sensore di prossimità (PIR) montaggio ad incasso                                 |                                                                                      |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | VE80EBMA221XXA | SENSORE MINI-PIR RING Input prol. 2 mt M/F<br>+ cavo 0.3 mt + Output 0.3 mt Nero |  |

|   | Codice         | Dispositivo per domotica                                          |                                                                                       |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | VE80EBMA227XXA | Centralina Dali 24v Input 0.3 mt<br>+ Output Distr. 6 uscite Nero |  |


## Excessories

Ripiani • Componenti elettrici • Esempi di applicazioni


### Alimentazione diretta presa muro




### Attivazione da 1 o più sensori IR ad incasso con (uscite sensori indipendenti tra di loro)




### Attivazione da 1 o più sensori IR ad incasso (uscita singola)




## Attivazione con radiocomando (ON-OFF-DIMM)



## Attivazione da pulsante parete




## Attivazione da 1 o più sensori PIR ad incasso (uscite sensori indipendenti tra di loro)



## Excessories

Ripiani • Componenti elettrici • Esempi di applicazioni

### Alimentazione da radiocomando con funzionalità PIR



### Attivazione da protocollo DALI

