





Clip de fijación

Clip de fijación - Regulación lateral y frontal

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf

- Material: fibra y acero
- Regulación lateral y frontal integrada y sin utensilios
- Orificios de montaje recomendados $\varnothing$ 2.5 mm x 2 mm




AFCGXX3B


EMBALAJE:

2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas

Fijación en la parte inferior del cajón



Fijación en la parte frontal del cajón




Se recomienda perforar previamente el fondo o la parte delantera utilizando la **plantilla de taladrado ASGD704UGXA**, ver página 65.

Clip de fijación - Fijación frontal y lateral

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf


- Material termoplástico
- Opción de fijación lateral
- Orificios de montaje recomendados $\varnothing$ 2.5 mm x 2 mm
- Anchura mínima interna del cajón 130 mm
- Anchura mínima interna del mueble 172 mm




AFCEX56B

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas

Fijación en la parte inferior del cajón



Fijación en la parte frontal y lateral del cajón




Se recomienda perforar previamente el fondo o la parte delantera utilizando la **plantilla de taladrado ASGD504U6XA**, ver página 67.

Desmontaje del cajón

Clip de fijación - Regulación lateral y frontal

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf

Abrir completamente el cajón, presionar la palanca indicada y extraer el cajón



Clip de fijación - Fijación frontal y lateral

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf

Abrir completamente el cajón, presionar la palanca indicada y extraer el cajón

