



Regulagens


Regulagem lateral +/- 1.5 mm

Para todas as correções Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Gire a roda branca sentido frente da gaveta para ajustar para a esquerda.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.




1.5 mm



Gire a roda branca sentido parte posterior da gaveta para ajustar para a direita.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.



1.5 mm





Recomendamos a regulagem lateral de ambos os cliques na mesma direção para manter as correções paralelas e deslizantes.


Regulagem frontal +/- 3 mm

Para todas as correções Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Gire a roda branca no sentido da frente para avançar a gaveta.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.




+ 3 mm



Gire a roda branca no sentido contrário para recolher a gaveta.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.







- 3 mm




Regulagem vertical + 2.5 mm

Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

Pressione a aleta no sentido interno da gaveta para obter regulagem vertical.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.




2.5 mm




Montagem da aleta para a regulação de inclinação (opcional)

Para todas as corredeiras Progressa, Progressa+



Retire a gaveta e remova a peça de plástico



Insira a aleta para a regulação de inclinação **AGLRXX3F**, direita e esquerda








Gire a aleta para obter a regulação



Regulagem da inclinação + 3 mm

Abra a gaveta (1) e pressione a aleta (2) para obter a regulação. Elevação máxima de 3 mm da parte de trás da gaveta (sem a utilização de qualquer ferramenta).



Usinagem da parte traseira da gaveta, ver a página 10.

Aleta para a regulação de inclinação **AGLRXX3F**, ver a página 70.