




Calles d'épaisseur

Calles d'épaisseur

- Matière : aluminium peint avec poudre époxy
- Finition :
 - gris brun métalisé
 - desert taupe
- Emballées avec le tiroir



Longueur coulisse (LN) mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 4 CÔTÉS (P) mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 3 CÔTÉS (P) mm + façade en bois 12 mm ou façade en verre 6+6 mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 3 CÔTÉS (P) mm + façade en bois 19 mm ou façade en verre 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517
500	540	540	547




Accessories

Extract - thickness shims

Thickness shims for 3-SIDE DRAWER
with WOOD FAÇADE






Holes in the facade



**Calles d'épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS
avec FAÇADE EN VERRE**



Fixation du profilé à la façade






Excessories




Extraire - calles d'épaisseur

Instructions pour la fixation des calles d'épaisseur




TIROIR A 4 CÔTÉS






TIROIR A 4 CÔTÉS







TIROIR A 4 CÔTÉS





TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN BOIS





TIROIR A 4 CÔTÉS**TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN VERRE****TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN BOIS****TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN VERRE****FIXATION TIROIRS A 4 CÔTÉS**

Il est conseillé d'effectuer la fixation sur la rangée supérieure des perçages

**FIXATION TIROIRS A 3 CÔTÉS**

Il est conseillé d'effectuer la fixation sur la rangée inférieure des perçages




Accessories


Extraire - calles d'épaisseur - instructions de montage

Les calles d'épaisseur permettent la sortie parfaite du tiroir, en évitant l'encombrement à l'ouverture des portes battantes ou coulissantes. Elles ont été réalisées avec un dispositif innovant de fixation, qui permet d'installer les coulisses de manière précise et sûre.


1. Insérer la coulisse dans la calle d'épaisseur




2. Fixer la coulisse sur la calle d'épaisseur




3. Visser les supports sur le côté du meuble






4. Insérer la coulisse sur les supports




5. Faire glisser la coulisse pour la fixer au support



6. Fixer la calle d'épaisseur avec la vis de fixation avant



7. Appliquer le cache



8. Insérer le tiroir

